

ISTRUZIONI VELOCI

MEMORIZZAZIONE DI UNA CHIAVE <ul style="list-style-type: none">▪ Inserire e disinserire la chiave di programmazione 1 volta▪ Inserire e disinserire la chiave che si desidera memorizzare	MEMORIZZAZIONE DI UN CODICE <ul style="list-style-type: none">▪ Inserire e disinserire la chiave di programmazione 1 volta▪ Digitare un codice (da 4 a 8 cifre)▪ Confermare con il tasto Prog
CANCELLAZIONE DI UNA CHIAVE <ul style="list-style-type: none">▪ Inserire e disinserire la chiave di programmazione 2 volte▪ Inserire e disinserire la chiave che si desidera cancellare	CANCELLAZIONE DI UN CODICE <ul style="list-style-type: none">▪ Inserire e disinserire la chiave di programmazione 2 volte▪ Digitare il codice che si desidera cancellare▪ Confermare con il tasto Prog
CANCELLAZIONE DI TUTTE LE CHIAVI <ul style="list-style-type: none">▪ Inserire e disinserire la chiave di programmazione 3 volte▪ Inserire e disinserire una chiave qualsiasi	CANCELLAZIONE DI TUTTI I CODICI <ul style="list-style-type: none">▪ Inserire e disinserire la chiave di programmazione 3 volte▪ Digitare una cifra qualsiasi▪ Confermare con il tasto Prog

MEMORIZZAZIONE DI UN SOTTOCODICE (da assegnare ad una chiave precedentemente memorizzata) <ul style="list-style-type: none">▪ Inserire e disinserire la chiave di programmazione 1 volta▪ Digitare il sottocodice (da 4 a 8 cifre)▪ Inserire e disinserire la chiave a cui si desidera assegnare il sottocodice
--

CANCELLAZIONE DI UNA CHIAVE UTILIZZANDO IL SOTTOCODICE <ul style="list-style-type: none">▪ Inserire e disinserire la chiave di programmazione 2 volte▪ Digitare il sottocodice della chiave che si desidera cancellare▪ Confermare con il tasto Prog

Per ZL ed SLT

Solo per SLT